



Guia Rápido de Instalação do Software de Teste do SFR300R


1. Passos de Pré-instalação


- (1) Verificação da Conexão entre o dispositivo e o Computador;
- (2) Manutenção e limpeza da superfície de leitura / scaneamento;
- (3) Verificação do estado da impressão digital



2. Instalação do Programa


Instalação do Programa e do Driver do Dispositivo

NO.	Imagens	Descrição
1		<p>Após a verificação da conexão do equipamento com o Computador instale o programa de demonstração através do arquivo BVLSSetup.exe ;</p>
2		<p>Durante a instalação o software fará a verificação do sistema , clique em "Next ou Próximo" para avançar o processo de instalação.</p>

3		Clique em “Finish” para encerrar o processo de instalação do programa de teste do leitor.
4		Para a instalação do leitor, conecte o mesmo a porta USB do computador primeiramente;
5		O Windows mostrará a tela do Assistente de Instalação de Hardware, solicitando a instalação do Driver . Clique em “Next” ou “Próximo”

6		<p>Na Tela de Seleção do local do Driver, selecione a opção “ Selecionar Driver em Local Especifico”</p> <p>E clique em “ Procurar”</p>
7		<ul style="list-style-type: none"> - Em Meu Computador selecione o HD em que o Windows foi instalado (por exemplo C:); - Em C: clique na pasta Arquivos de Programas; - Em Arquivo de Programas selecione a Pasta Biovision; - Em Biovision selecione LV121; - Em LV121 selecione Driver, e após isso selecione OK na janela;
8		<p>Ao retornar para a janela do Assistente de Instalação de Novo Hardware clique em “Próximo”.</p>

9		O Assistente de Instalação de Hardware irá fazer a configuração do dispositivo.
10		O Windows XP solicita uma permissão para a adição desse dispositivo pelo fato de o driver do mesmo não ser certificado pela Microsoft (teste de compatibilidade), clique em “Instalar mesmo assim”.
11		A instalação continuará, clique em “próximo”.

<p>12</p>		<p>Após o termino do processo clique em “Concluir” ou “Finish”. Pronto , tanto o software quanto o dispositivo estão instalados com sucesso no computador.</p> <p>Obs: Reinicie o computador, para ter maior segurança durante a execução do programa de teste;</p>
<p>13</p>		<p>Ao abrir o aplicativo execute os seguinte procedimentos para teste do SFR300R:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Verifique se aparece no campo Azul , a mensagem “Device Connected” – o dispositivo está conectado corretamente. - Clique no Botão “ API Initialization” – o sistema será verificado ; - Após o final da verificação , selecione o tipo de digital que coletada, sendo : <ul style="list-style-type: none"> - “Roll FingerPrint Capture” – para captura de digitais roladas (similar a da carteira de identidade, ou seja, a digital rola sobre o leitor) - “Flat FingerPrint Capture” – para a captura de digitais pousadas (a digital apenas toca no leitor) - Clique em “Preview Start” – A imagem da digital. -Clique em “Capture” para capturar a imagem da impressão digital.